

船舶用エンジン潤滑油フラッシング方法

1. エンジンに装備されているL.OストレーナーのエLEMENTを取外して下さい。
2. エンジン停止2時間前にフラッシング剤を油量（サンプタンク）の3%を少しずつ投入します。
例：120Lの場合 フラッシング剤 3.6L
$$\underline{120 \times 0.03 = 3.6L}$$
3. エンジン停止後、油を全部抜取り出来るだけ綺麗に内面を掃除して下さい。
4. 上記作業終了後、エンジンオイルタンクに油を入れ運転準備に入ります。

株式会社 住本科学研究所

横須賀市夏島町15-8

TEL：046-866-4728

FAX：046-866-4729